

Dekkomlegger T7800 og T7700

Hurtigveiledning for trygg demontering og montering av dekk



*(Wirtschaftsverband
der deutschen
Kautschukindustrie)

JohnBean™



Demontering

Beadløsning



- Legg hjulet på senteroppenningsflensen og spenn det fast gjennom senterhullet.



- Posisjoner og lås den øvre beadløsnerrullen mot felgkanten, den nedre rullen vil følge synkront. Press dekket sakte ned med rullen med roterende hjul. Smør beaden med monteringspasta, trykk på knappen som endrer beadløsnerrullens vinkel og press dekket ned i felgbrønnen.



- Posisjoner den nedre beadløsnerrullen mot nedre dekk-bead og gjenta prosedyren som forklart for øvre bead.

Demontering av øvre bead



- Trykk ned dekket med øvre rulle til det er nok plass mellom dekk og felg. Hent demonteringsverktøyet til riktig horisontal posisjon med HOME-knappen (grønn) og posisjoner ventilen i klokken 1-posisjon (hvis dekktrykksensor monteret).



- Plasser nå demonteringsverktøyet i riktig høyde, trykk på AUTO-knappen (hvit) og senk verktøyet for å gripe tak i øvre dekk-bead som beskrevet i manual. Ikke roter hjulet. Et lydsignal høres når maskinen er klar til neste operasjon. Fjern beadløsnerrullen.



- Smør bead-hjelpearmen og bruk den til å trykke ned dekksideveggen inn i felgbrønnen på motsatt side av monteringsverktøyet (på dekk med svært stive sidevegger brukes i tillegg en forhåndssmurt Smart Bead Spacer-lenke).



- Trekk øvre dekk-bead opp som beskrevet i brukermanualen. Finjustering av verktøyet er mulig. For stålfelger og oppskrapede lettmetallfelger brukes dekkbeskytteren i forkant av verktøyet under prosessen med å trekke opp beaden. Smøring påkrevd.
- Hjelp til ved å løfte med den nedre beadløsnerrullen fra undersiden.



- Sett inn det lille røde plastverktøyet (anbefalt) og roter hjulet med klokken til øvre dekk-bead er demontert. Returner monteringsverktøyet til Hjemposisjon (grønn knapp).

Demontering av nedre bead



- Plasser ventilen (dekktrykksensor) klokken 12.
- Løft dekket med venstre hånd og ved hjelp av nedre beadrulle slik at det holder seg i felgbrønnen. Løft dekk-beaden over felgkanten. Trykk på knappen som endrer beadløsnerrullens vinkel. Roter hjulet sakte.

Montering



Oppspenning av felgen

- Spenn hjulet fast på oppenningsflensen.
- Sjekk at felgen er skikkelig fastspent.
- Smør felg, dekksidevegger og dekkbead (også på innsiden) med rikelig mengde pasta.



Montering av nedre bead

- Vipp verktøybøylen som er plassert på nedre bead-rulle i posisjon over rullen. Sett ventilen (dekktrykksensor) i klokken 8-posisjon. Plasser nedre bead over verktøyet og roter hjulet sakte med klokken til nedre bead er montert.

Montering av øvre bead



- Plasser ventilen (dekktrykksensor) i klokka 5-posisjon og plasser dekkbeskytteren av plast på felgen. Fest den godt med bead-klemmen i sporet på dekkbeskytteren.
- Roter dekk og felg til ventilen står omtrent en håndsbredd bak kontaktpunktet slik at sensoren ikke skades.
- Plasser beadløsnerrullen slik at den på godt vis vil hjelpe til med monteringen. Plasser monteringsverktøyet nær felgen (grønn knapp) og juster høyden som beskrevet i manualen. Smør dekk og verktøy.
- Roter hjulet sakte med klokka for å begynne monteringsprosessen.
- Sørg for at dekket holdes i felgbrønnen ved hjelp av bead-hjelpearmen og/eller bead-klemmen.



- Ved behov brukes også Smart Bead Spacer-lenken mens hjulet roteres.
- Se til at dekk siden ikke deformeres.
- Fortsett å rotere hjulet med klokken og smør kontinuerlig.
- Fortsett monteringen og slipp gradvis opp trykket fra bead-hjelpearmen for å skåne beaden så mye som mulig.
- Fjern alle monteringsverktøy når monteringen er fullført.
- Fyll luft i dekket og sjekk at det setter seg riktig på felgen.

Monteringsverktøy



Bead-klemme #EAA0358G85A



Smart Bead Spacer-lenke
#EAA0377G23A



Dekkbekytter av plast #EAA0481G31A



Dekkverktøy (spak) #EAA0378G36A



Dekkbekytter av plast #EAA0481G34A



Avstandsstykker for Bead-løsner
EAA0440G51A/52A/53A (*)



Plastbekytter for beadløsner på gulv
#EAA0304G15A (*)

Grunnleggende

Ved montering og demontering av ultra høytytelsesdekk og punkteringsfrie dekk, vennligst forsikre deg om:

- Å unngå strekk og spenning på dekkbeadene så langt det lar seg gjøre
- Å unngå komprimering eller deformasjon av dekket når du bruker demonterings-/monteringsverktøyet
- Å påføre tilstrekkelig mengde dekkmonteringspasta på dekk, felg og verktøy
- At dekket har minimum monterings-temperatur (minst 15°C i bead-wire, anbefalt 23°C).